



LUX PROFFS



Skötselinstruktion

Följande kontroller och service ska utföras ca 2 gånger per år:

1. Kontrollera karmens infästning i väggen.
2. Öppna luckan och smörj gångjärnen genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen. Kontrollera gångjärnens infästning.
3. Kontrollera att luckbladet går fritt. Vid behov kan luckbladet justeras i höjdlöd med insexskruven på gångjärnet.
4. Översyn av låskista. Om kolvarna kärvar ska dessa smörjas. Om luckan glappar i stängt läge, justera slutblecket med en skruvmejsel. Kontrollera så att tryckets skruvar är åtdragna.
5. Kontrollera så att cylinder och cylinder-behör inte kärvar. Om så är fallet, lossa lite på skruvarna. Eventuellt så behöver detta smörjas upp med t ex låsspray. Fett eller olja rekommenderas ej.
6. Om karmen har tätningslist, kontrollera så att den är hel och sitter fast.
7. Rengöring av lucka och karm i färdigmålat utförande görs med mildt rengöringsmedel och trasa.

Tillverkarförsäkrän

Typgodkända produkter har tillverkats enligt typgodkännandebeviset samt dess tillhörande handlingar. Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.